



RealGear RACEpro H20 Switch Layout Diagram

B	B	B	B	B	B [Program Mode]
B	B	B	B	B	B
E (single function)	E	E	Dh	Dh	Dh